



### Descripción:

Arnés cuerpo entero en "H", fabricado en poliéster de 45 mm de ancho con cinta reflectiva en nylon y poliéster, correas de alta resistencia y ajustables, agarre pectoral, torso y piernas; hebillas automáticas y ligeras. Posee tres (3) argollas en "D".  
Material: Fibra polyester, cinta reflectiva, revestimientos en PVC, herrajes en acero forjado.  
Cumple con los estándares de normativa ANSI de alto impacto. ANSI Z359.1 (2007) CE EN 361.

### Presentación

Código: NS9300010  
Color: Negro con cinta reflectiva  
Unidad de Empaque: 1  
Presentación: Bolsa  
Caja Master: 10 Unidades

### Características y usos:

El arnés multipropósito reflectivo de cuerpo entero en "H" es usado como un componente de un sistema de restricción para prevenir que el usuario llegue a la zona de caída libre, posee tres (3) argollas en "D", una (1) dorsal para detención de caídas, y dos (2) laterales ubicadas en las caderas para usar con líneas de sujeción regulables o de posicionamiento. Deben ser usados por una persona con un peso combinado (ropa, herramientas, zapatos) no mayor a 140 kg, resistencia estática en conjunto de 22.2 KN (5.000 lb.). Deben ser usados con eslingas de punto de anclaje en reata para conservar sus propiedades de baja conductividad. Es ideal para usar en trabajos a la intemperie, postes, torres de telecomunicaciones, entre otras aplicaciones que requieran alta visibilidad.

