

Protección Respiratoria

Respiradores Niosh N95, color negro



nara
safe

Descripción:

Respiradores con aprobación Niosh, Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). N-95. Es un respirador libre de mantenimiento (ninguna de sus partes es reemplazable, ni el respirador en sí, debe ser limpiado o reparado) del tipo purificador de aire. Debe ser reemplazado si sufre un daño, como ruptura de liga, deformación del respirador o rasgadura del filtro. Retiene partículas que se encuentran en el ambiente externo. Este equipo es ligero, su construcción es convexa, posee bandas para la cabeza, espuma y un clip ajustable para la nariz.

Características y usos:

ELÁSTICOS: se utilizan elásticos de 4 hilos de caucho crudo forrados en seda para un buen agarre.

NARIGUERA: ubicada en la parte superior externa de la mascarilla, proporciona un eficiente sello y comodidad sin importar la forma o tamaño de la nariz del usuario. Diseño anatómico adaptable a cualquier rostro, sin que la mascarilla se desplace de su lugar de colocación.

FILTROS: las capas que conforman los respiradores, son telas no tejidas con diferentes características y propósitos.

CAPA INFERIOR: filtro facial no tejido, fabricado en polipropileno (tecnología de punta especial para filtraciones).

CAPA INTERMEDIA 1: filtro amortiguador que le da cuerpo.

CAPA INTERMEDIA 2: filtro retenedor antibacteriano de fibras cortas.

CAPA EXTERIOR: filtro externo no tejido fabricado en polipropileno que proporciona una barrera contra partículas.

Eficiencia de filtración bacteriana del 99.3% (partículas de 0.1 micras). Excelente permeabilidad de aire. No alberga bacterias por estar fabricado con materiales inertes. Antialérgico y no tóxico. No retiene ni se satura con líquidos. No desmenuza ni deshilacha. Resistencia a la humedad.

Para uso en trabajos de rectificado, barrido, embolsado, almacenaje y en general, trabajos que generen polvo.

Presentación:

Talla única Adulto,
Código: NA7100012

Color: Negro

Unidad de Empaque: 1 bolsa, 5 unidades

Presentación: Bolsa





THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:

TC-	Protection ¹	Respirator	Cautions and Limitations ²
		LIFE1095	
84A-5350	N95	X	ABCJMNOP

1. PROTECTION

N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level)
effective against particulate aerosols free of oil;
time use restrictions may apply

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards
- J- Failure properly use and maintain this product could result in injury or death
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O- Refer to users instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.