

Protección Respiratoria

Paquete de respiradores 5 unidades, NIOSH N95, con válvula, color negro



nara
safe

Descripción:

Respiradores con válvula de exhalación (válvula de aire fresco) que ofrece mayor comodidad y frescura al usuario. Evita el calentamiento respiratorio con el respirador libre de mantenimiento, brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.

Presentación:

Código: NA7110012

Color: Negro

Unidad de Empaque: 1 bolsa 5 unid.

Componentes y Características:

Telas: Se utiliza material no tejido que retiene partículas suspendidas en el ambiente hasta de 0,07 micras y con el sellado de ultrasonido.

Elástico: Se utiliza elástico en crochet que garantiza la comodidad y el total ajuste del respirador.

Elástico Superior: 35,5 cm, ubicados simétricamente en ambos lados del respirador y a una distancia de 5 cm de su parte superior.

Elástico Inferior: 31,5 cm; ubicados simétricamente en ambos lados del respirador y a una distancia de 11 cm de su parte superior y 6 cm desde el elástico superior.

Válvula de Exhalación: Disminuye la resistencia en la exhalación, permitiendo que el usuario no se fatigue y tenga comodidad al respirar.

Nariguera: Lámina de acero galvanizado, ubicadas en la parte superior interna del respirador. Su centro coincide con mismo centro del respirador.

Control de Calidad: En todo el proceso desde la recepción de materia prima hasta el producto terminado se le realizan pruebas de calidad interna y adicional se realizan pruebas de laboratorios en entidades certificadas.

Eficiencia de Filtro: Cumple con la normas exigidas por NIOSH.

Uso:

Ideal para trabajos donde el usuario este expuestos a riesgos respiratorios, así como actividades en altas temperaturas, climas cálidos ó ambientes secos; tales como, molienda, lijado, barrido, trabajo con maderas, pinturas, fundiciones de metales, corte con soplete y soldadura, procesos químicos, barniz, actividades avícolas, tratamientos cloacales, frigoríficos, entre otras.





THIS RESPIRATOR IS APPROVED ONLY IN THE FOLLOWING CONFIGURATION:

TC-	Protection ¹	Respirator	Cautions and Limitations ²
		LIFE1095	
84A-5350	N95	X	ABCJMNP

1. PROTECTION

N95 - Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against particulate aerosols free of oil; time use restrictions may apply

2. CAUTIONS AND LIMITATIONS

- A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen.
- B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health
- C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards
- J- Failure properly use and maintain this product could result in injury or death
- M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA and other applicable regulations.
- N- Never substitute, modify, add or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- O- Refer to users instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.
- P- NIOSH does not evaluate respirators for use as surgical masks.