



Descripción:

Cartucho Químico filtrante B1, para vapores y gases inorgánicos. Para ser utilizado únicamente con las piezas faciales del respirador NARA SAFE NA7200300. Empleado para aplicaciones con gases como, cloro, ácido Sulfhídrico, ácido cianhídrico, gases inorgánicos en general, salvo monóxido de carbono. Cumple con las Normas de Conformidad Europea en 14387:2004.

Presentación:

Código: NA7200320

Color: Gris

Unidad de Empaque: 1

Caja Máster: 200

Presentación: Caja

Usos y Advertencias:

Cartucho químico filtrante solo para ser usado con respirador reusable NA7200300,. Este cartucho no deberá usarse en cualquiera de las siguientes condiciones:

- Cuando la concentración de oxígeno sea menor a 18%.
- Cuando el tipo de gas sea desconocido.
- Cuando la concentración de gas tóxico exceda el 0,1%.
- Siempre utilizar dos filtros del mismo tipo y de la misma clase.
- No utilizar fuera del campo de uso.

