

Descripción:

Monogafa de visor en Policarbonato 100%.
Cuatro cámaras de ventilación indirecta para permitir la circulación de aire.
Incluye banda elástica ajustable.
Resistente a impactos y salpicaduras de líquidos irritantes.
Permite el uso de lentes formulados.
Filtro UV 99.9%
Los lentes han sido diseñados con acabados y tratamientos que brindan óptima comodidad, seguridad y un diseño ergonómico que cumple con los estándares más estrictos de calidad.
Los lentes son fabricados en policarbonato oftálmico de alta transparencia.
Conforme a ANSI Z87.1 (2003)

Presentación

Unidad de empaque: 10 UND
Caja master: 100 UND
Presentación individual: Bolsa individual
Peso: 115 gr
Largo: 7"

Usos:

Excelentes para trabajos que requieran de protección contra el material particulado, manejo de sustancias químicas corrosivas, polvo y pequeñas partículas volátiles y trabajos en alturas gracias a su banda elástica de ajuste regulable.
Ideales para labores de supervisión y manipulación de herramientas manuales o eléctricas.
Alta resistencia al impacto.
Buen desempeño para trabajos exteriores.



REF. NS2101221



REF. NS2101011



Conforme a CE EN166

www.narasafe.com

Repuestos

REPUESTO MONOGAFA

Repuesto clásico de protección visual, monogafas, visor Oscuro.

NORMATIVIDAD: ANSI Z87.1-2003.



Repuesto para monogafa, visor oscuro

NS2101222

www.narasafe.com



TEST REPORT

Mechanical & Hardgoods Lab

Report No. : YMN0063/2011
Page : 1 of 1
Date : DEC. 05, 2011

The following merchandise was submitted and identified by the applicant as:

Product Description: Safety Goggle
Style/Item No.:
Manufacturer/Vendor:
Country of Origin: Taiwan

We have tested the submitted sample(s) as requested and the following results were obtained:

Test Requested: Refer to Clause 6.2.3 High Velocity Impact of ANSI/ISEA Z87.1-2010 American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices.

Test Method: Refer to Clause 9.12 High Velocity Impact Test of ANSI/ISEA Z87.1-2010 American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices.

Test Result:

Product Description	Style/Item No.	Determined	Remark
Safety Goggle		For Each Croup 6 out of 6 Passed	No contact with the eye of the head form and no piece shall be detached from the inner surface and the lens shall be retained in the frame and shall not fracture.

Date of Receipt: NOV. 25, 2011

Testing Period: NOV. 25 ~ DEC. 05, 2011

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.


Rex Su
Supervisor

Laboratory address:
61, Kai-Fa Road, Nanzih Export Processing Zone, 81170, Kaohsiung, Taiwan

Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested. This test report cannot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company. 除非另有說明，此報告結果僅針對測試之樣品負責。本報告未經本公司覆核許可，不可部份複製。
This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at www.sgs.com/terms_and_conditions.htm and for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at www.sgs.com/terms_e-document.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained herein reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of Client's instructions, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
SGS Taiwan Ltd. 125, 127, Wu Kung Road, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan / 新北市五股區五股工業區五二路125號, 127號
台灣檢驗科技股份有限公司 t (886-2) 2299-3219 f (886-2) 2299-2920 www.tw.sgs.com
Member of SGS Group

TWA5688018

1026

www.narasafe.com